ELECOM CZ-10チェア取扱説明書

この度はホーム用座イスをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用になる前に以下の注意事項を必ずご覧くださるようお願いします。

- **取扱い時は手や指を挟まないよう十分ご注意ください。**
- **事故の原因になりますので、傾斜している床や不安定な場所で使用しないでください。**
- **本来の商品の目的以外に使用しないでください。故障や事故の原因になります。**
- **背もたれの上に座ったり、無理な荷重をかけないでください。変形・破損また転倒などの原因になります。**
- **製品の分解や改造また部品を外したり外れたままでの使用はしないでください。**
- **この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所等では使用しないでください。**
- **直射日光、ストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所での使用は避けてください。変色の原因になります。**

警告マーク（この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱には厳重にご注意ください。）

警告マーク（この表示の欄は「傷害を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱には十分ご注意ください。）

＊本製品はカバーを取外して洗うことができますが、柔軟剤を使用しての手洗いをおすすめします。通常の汚れは中性洗剤をふくませた布でたたく様にして落としてください。

エレコム株式会社

MADE IN TAIWAN R.O.C.